

Notice de montage barres latérales de protection Vivaro / Trafic / Primastar 2001-2014

1. Glissez la plaque à visser dans l'ouverture à l'avant du châssis.
2. Placez la barre transversale sous les points de montage et fixez-la (sans serrer complètement) avec le matériel de fixation fourni.



Avant-gauche

3. Montez la barre transversale arrière comme illustré (sans serrer complètement).
4. Une fois que les barres latérales sont fixées aux barres transversales, fixez solidement les barres transversales au châssis.



Arrière-droit

Matériel de fixation des barres transversales :

4x boulons M8x35 DIN 933

6x rondelles M8

2x écrous de sécurité M8 DIN 985

2x plaques à visser M8 25x70

