

Montage du plancher en bois



Étape 1 :
Ouvrez les portes arrière



Étape 2 :
Ouvrez la ou les portes latérales



Étape 3 :
Enlever toutes les coupelles
d'arrimage



Étape 4 :
Montage sur une surface nue et
propre



Étape 5 :
Placez le sol à l'avant près de la
cloison et abaissez-le à l'arrière



Étape 6 :
Vérifiez l'ajustement aussi à
distance



Étape 7 :
Appuyez sur le sol en position si
nécessaire



Étape 8 :
Placez les lamelles dans les
rainures prévues dans le rabat.
Ensuite, insérez le rabat dans les
rainures couvertes à cet effet dans
le sol.



Étape 9 :
Appuyez sur le panneau latéral
gauche en position



Étape 10 :
Fixez toutes les coupelles d'arrimage



Étape 11 :
Visser le sol sur tous les points
pré-perçés



Étape 12 :
Admirez le résultat final