



Vidéo de montage habillage latéral



Notice de montage habillage latéral

Vous venez de recevoir un habillage pour parois latérales et portes. Le matériel de montage comprend généralement des clips sapin, des rivets à expansion, des clips pour installer les parois au niveau des fenêtres, des vis à col et des vis autotaraudeuses (voir image ci-dessous). En fonction de votre modèle de véhicule et de panneaux, certains de ces éléments ne sont pas fournis car non-nécessaires.



Nous vous conseillons de respecter les instructions suivantes lors du montage de vos panneaux pour parois latérales :

1. Vérifiez que vous avez bien reçu les bons panneaux et l'intégralité du matériel de montage à l'aide de cette notice, des papiers de votre véhicule et du bon de livraison.
2. Avant de commencer le montage, vérifiez que les pièces reçues correspondent bien à votre véhicule en les plaçant sur les parois et les portes sans les fixer.
3. Si votre véhicule possède des panneaux d'origine déjà installés, merci de les retirer afin de pouvoir placer les nouveaux.
4. Commencez par le côté gauche, côté cloison de séparation. Placez le panneau de protection entre le plafond et le passage de roue. Fixez-le à l'aide des vis autotaraudeuses fournies au niveau des trous prévus à cet effet. Répétez cette opération du côté droit de votre utilitaire.

Nous vous conseillons de respecter les instructions suivantes lors du montage de vos panneaux pour portes :

1. Retirez le panneau inférieur des portes coulissantes et arrière. À la place, installez-y les nouveaux panneaux à l'aide des vis et des clips fournis.
2. Passez ensuite aux panneaux destinés aux fenêtres des/de la porte(s) arrière. Insérez les panneaux pour fenêtres à la verticale dans l'encadrement de la fenêtre. Fixez-les à l'aide des clips et vis fournies (par exemple, deux clips de chaque côté du panneau). La languette des clips où se trouve le trou doit être tournée vers l'extérieur du panneau. Fixez le premier clip avec une vis dans l'encadrement métallique de la fenêtre. Répétez cette opération pour tous les clips et tous les panneaux de porte.