

Montagehandleiding Meroni TEMPO

1. Verwijder eventuele zijwand of portierbescherming in de bus
2. Demonteer de huidige slotvanger in achterdeuren of de schuifdeur
3. Let bij het demonteren van de slotvanger op dat deze kan vallen
4. Verwijder de bol van het slot
5. Monteer de beide plaatjes van het slot met het bestaande montage materiaal
6. Let bij de montage op het voorkomen van eventuele krassen/schades in de lak

UFO temporary holders



NEW! The special holders for UFO temporary installation make use of the standard locking system holes. Therefore it is not necessary to pierce the vehicle body. It is the ideal solution for rental commercial vehicles.

UFO TEMPORARY

- temporary installation holders
- no need to pierce the van body
- temporary solution

Now available for the following LCVs:

FIAT FIORINO	FIAT DUCATO
CITROEN NEMO	CITROEN JUMPER
PEUGEOT BIPPER	PEUGEOT BOXER

Coming soon:

MERCEDES SPRINTER
VOLKSWAGEN CRAFTER

