



Montagehandleiding van de plafond betimmering voor de laadruimte

In principe moet een kunststof plafond betimmering de gebruikswaarde van de laadruimte verhogen en het metalen buitenpaneel (net als het binnen paneel) beschermen tegen schade en hoge reparatiekosten vermijden.

Algemene montagetoebehoren:



Universele klemmen



Klinknagel clips



Kraagschroef Ø4,2 x 18



Boorschroef Ø4,2 x 19

Montageproces voor plafond betimmering in de laadruimte:

1. Voor het begin van de montage is het belangrijk om alle onderdelen te bekijken en te testen of deze onderdelen passen op de overeenkomstige openingen in de laadruimte in de bedrijfswagen. Zorg ervoor dat het onderdeelnummer altijd op de achterkant van het onderdeel staat.
2. Verwijder, indien aanwezig, altijd eerst het fabriekspaneel.
3. Het uitgelijnde onderdeel kun je als volgt monteren met de meegeleverde montageaccessoires:
 - a. Vouw de stukken buiten de auto uit en leg deze direct in de juiste volgorde neer van voor naar achter.
 - b. Breng de plafond betimmering in het voertuig en schuif hem, indien nodig, bovenaan de voorkant van de scheidingswand totdat het onderdeel tegen de scheidingswand rust.



- c. Druk de betimmering lichtjes op de dakrails en lijn het zo uit dat de bevestigingsgaten (Ø12 mm) in de betimmering overeenkomen met die in de dakrail.
- d. Bevestig de plafond betimmering met behulp van de meegeleverde klinknagel clips of universele klemmen. Controleer rondom of de plafond betimmering correct is uitgelijnd.
- e. Vervolgens kan de plafond betimmering met de kraagschroeven/boorschroeven worden bevestigd.

Montageproces van de (meerdere) plafond betimmering in de laadruimte:

1. Voor het begin van de montage is het belangrijk om alle onderdelen te bekijken en te testen of deze onderdelen passen op de overeenkomstige openingen in de laadruimte (of het glas) in de bedrijfswagen.
Zorg ervoor dat het onderdeelnummer altijd op de achterkant van het onderdeel staat.
2. Verwijder, indien aanwezig, altijd eerst het fabriekspaneel.
3. Het uitgelijnde onderdeel kun je als volgt monteren met de meegeleverde montageaccessoires:
 - a. Lijn het voorste onderdeel uit voor het voertuig en vouw het indien nodig uit.
 - b. Breng de plafond betimmering in het voertuig en schuif deze, indien nodig, bovenaan de voorkant van de scheidingswand totdat het onderdeel tegen de scheidingswand rust
 - c. Druk de betimmering lichtjes op de dakrails en lijn het zo uit dat de bevestigingsgaten (Ø12 mm) in de betimmering overeenkomen met die in de dakrail.
 - d. Bevestig het eerste deel van de plafond betimmering met behulp van de meegeleverde klinknagel clips of universele klemmen. Controleer rondom of de plafond betimmering correct is uitgelijnd.
 - e. Herhaal de voorgaande stappen met het achterste onderdeel, waarbij deze tegen het reeds bevestigde voorste onderdeel moet worden geplaatst.
 - f. Vervolgens kan de plafond betimmering met de kraagschroeven/boorschroeven worden bevestigd.



Belangrijk!

Alle eerder genoemde verklaringen dienen als hulp en zijn niet bindend. Onze informatie rechtvaardigt geen aansprakelijkheidsclaims tegen ons bedrijf. Iedere monteur dient de werkwijze en effectiviteit van zijn aanpak in elk afzonderlijk geval zelf te controleren. Houd ook rekening met de individuele omstandigheden waarin je werkt.