



Innolite LED-Arbeitsleuchte und Powerbank



Verwendung

Einschalten können Sie die Lampe, indem Sie auf den grünen Knopf (an der Seite mit dem Metallring) drücken. Wenn Sie zur helleren Stufe springen möchten, reicht ein weiterer Knopfdruck aus. Der nächste wird Sie dann auch schon zur höchstmöglichen Stufe bringen.

Jetzt können Sie mit einem zusätzlichen Knopfdruck zur blinkenden Einstellung wechseln. Ausschalten können Sie die Lampe, wenn Sie während der blinkenden Einstellung noch einmal drücken, aber auch zu jedem beliebigen Zeitpunkt, wenn Sie den grünen Knopf einfach für 2-3 Sekunden gedrückt halten.

Aufladung

An der anderen Seite sehen Sie eine Abdeckung, die Sie aufschrauben können. Darunter verbergen sich dann zwei USB-Anschlüsse – sowohl vom Typ A, als auch vom Typ Micro. Hier können Sie das mitgelieferte Kabel an einem anderen Endgerät oder Stecker anschließen, um - je nach Bedarf - die Lampe oder das verknüpfte Gerät (z.B. Smartphone) aufzuladen.