



## Innolite Lampe de travail à LED et batterie



### Utilisation

Pour allumer la lampe, il suffit d'appuyer sur le bouton vert (sur le côté avec l'anneau métallique). Si vous souhaitez augmenter la luminosité, il vous suffit d'appuyer sur le deuxième bouton. Celui-ci vous permettra d'atteindre le niveau le plus élevé possible.

Vous pouvez maintenant passer au réglage clignotant en appuyant sur le bouton dédié. Vous pouvez éteindre la lampe en appuyant une nouvelle fois sur le bouton pendant le réglage clignotant, mais aussi à n'importe quel moment en maintenant le bouton vert enfoncé pendant 2 à 3 secondes.

### Chargement

De l'autre côté, vous voyez un couvercle que vous pouvez dévisser. En dessous se cachent deux ports USB - de type A et de type micro. Vous pouvez y brancher le câble fourni sur un autre terminal ou une prise pour - selon les besoins - recharger la lampe ou l'appareil associé (p. ex. un smartphone).