



Innolite LED-Werklamp inclusief Powerbank



Gebruik

U zet de lamp aan door op de groene knop (aan de kant met de metalen ring) te drukken. Als u naar een helderder niveau wil schakelen, is nog een druk op de knop voldoende. De volgende brengt u dan naar het hoogst mogelijke niveau.

Nu kunt u met een extra druk op de knop overschakelen naar de knipperstand. U kunt de lamp uitschakelen door er nogmaals op te drukken terwijl de instelling knippert, of op elk gewenst moment door de groene knop 2-3 seconden ingedrukt te houden.

Opladen

Aan de andere kant ziet u een klepje dat u los kunt schroeven. Daaronder bevinden zich twee USB-poorten - zowel type A als type micro. Hier kunt u de meegeleverde kabel aansluiten op een ander eindapparaat of stekker om de lamp of het gekoppelde apparaat (bijv. smartphone) naar behoefte op te laden.